

## **Anleitung**

„Rechenschieber-Windrose“

1. Beide Windrosen ausschneiden
2. Kleinere Windrose mittig auf Größere legen
3. Mit Reiszwecke (o.ä.) im Mittelpunkt durchstechen
4. Reiszwecke mit Seitenschneider auf der Rückseite kürzen oder umbiegen
5. Reiszwecke auf der Rückseite fixieren (Heißkleber etc)

## **Verwendung**

### **Einrichtung**

1. Bekannte Richtung anpeilen
2. Marker-Wert an vorhandener Stativ-Kompassrose ablesen
3. Die Rechenschieber-Windrosen in Deckung bringen:
  - Äußere Windrose: Wert des Markers (aus 2)
  - Innere Windrose: Bekannte Richtung aus (aus 1)

### **Verwendung**

Zu einer gewünschten Richtung von der inneren Rechenschieber-Windrose ausgehend von der äußeren Windrose den Wert ablesen, auf den der Marker der Stativ-Kompassrose zu bringen ist.

